

PARKETT *nachrichten*

Wissenswertes für die Praxis

Silikon zerstört Parkett-Versiegelungen

Bereits kleinste Mengen Silikon, wie z.B. über das Schuhwerk bei einer Baubegehung eingeschleppte Silikonspuren reichen aus, um die Versiegelung des Parketts zu zerstören. Hinzu kommt, daß man i.d.R. Sie als Parkettleger dafür haftbar macht. Stellen Sie deshalb durch die Bauleitung oder durch Absprache mit den im Bau befindlichen Handwerkern sicher, daß silikonhaltige Dichtungsmassen in keinem Fall, auch nicht versehentlich mit dem verlegten Parkettboden in Berührung kommt. Verwenden Sie absolut silikonfreie Dichtungsmassen. Lassen Sie sich dies im Zweifelsfall vom Hersteller bestätigen und zwar unter dem Hinweis auf eine problemlose Überlackierbarkeit.